

ACCESSORI:

- 220. Serbatoio di benzina tipo Autodelta
- 221. Capacità carburante 25 litri 5,5 gals GB 6,6 gals US
- 225. Sistema di estinzione fisso
- 226. Capacità bombola estinguente 5 kg 11.025 lbs
- 227. Impianto fisso a tubi adduttori di comando

La posizione sulla vettura dei pulsanti di comando interno ed esterno non deve essere cambiata. I pulsanti devono essere chiaramente indicati da una lettera maiuscola E in un cerchio rosso.

Il sistema di estinzione deve poter funzionare in qualunque posizione si trovi la vettura (eventualmente capovolta in caso di incidente)

Le marche dei sistemi di estinzione fin'ora approvati dalla C. S. A. I. sono:

B I G - MINIMAX - OMEGA - C.E.A.

Il montaggio della bombola deve essere effettuato usufruendo dei supporti originali previsti sulla vettura.

L'impianto deve comportare un manometro per la verifica della pressione all'interno della bombola.

- 228. Interruttore del circuito elettrico agente sulla batteria e sull'alternatore: **Bosch 0341 - 002 - 003.**
- 229. Leve di comando: una interna ed una esterna all'abitacolo.
La posizione non può essere cambiata.
Le leve di comando dell'interruttore devono essere chiaramente indicate da un lampo in un triangolo bleu.
- 230. Cinture di sicurezza: a 6 punti, uso obbligatorio.
- 231. Recuperatore dell'olio capacità 2 litri 3,5 pts GB 2,1 qts US